

ビジネスバッグ型カメラ 取扱説明書

この度はビジネスバッグ型カメラ(3070cam)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

●製品構造

型番	3070cam	
基本スペック	イメージセンサー	1/3 インチ SONY CCD
	サイズ・重量	約 H300×W430×D80mm 約 1300g
	有効画素数	PAL 512X582(30 万画素) NTSC 512X492 (25 万画素)
	連続撮影時間	約40 分（受信機のバッテリー残量に依存します）
	記録媒体	受信機に保存されます。（受信機にMicroSDカードを挿入して下さい）
	マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。
	電源	受信機より電源供給が行われます。
セット内容	本体、ショルダーストラップ	
保証期間	ご購入より3カ月（初期不良1週間）	

●各部の名称と使用方法

 <p>カメラレンズ 300mm 430mm 90mm</p> <p>電源ランプ</p> <p>マイク</p> <p>映像端子</p>	<h3>●取り付け方法</h3>  <p>①カバン内部よりコードを取り出す ※引っ張りすぎるとコードが切れて しますのでご注意ください。</p> <p>②コードを受信機のAVinに接続</p> <p>③本体（またはリモコン）で操作を行う</p>
<p>○ご使用前に</p> <p>受信機と接続することで使用が可能です。電源供給は受信機より行われます。 そのため、バッテリー消費量が多く、他カメラ使用時とは稼働時間は異なります。 （連続約40分）</p> <p>○カメラを接続する</p> <p>カメラ付属のケーブルを使用します。引っ張りすぎるとコードが切れて しますのでご注意ください。</p> <p>カメラの映像端子を受信機本体のAVinに繋ぐだけで使用できます。</p> <p>○録画をする</p> <p>本体の電源をオンに合わせます。カメラの電源ランプが赤色に点灯し、 映像が表示されます。</p> <p>本体の録画スイッチをRECにあわせるとパイプレーターが3回振動し、 録画開始します。録画中は赤字で録画時間をカウントします。</p> <p>録画を停止する場合には録画スイッチをPLAYへ切替えてください。 動画は30分ごとに保存されます。</p> <p>○リモコンを使って録画をする</p> <p>【ご使用前に】電源スイッチがSLEEP・録画スイッチがRECになって いることを確認してください。電源スイッチがSLEEPになっていないと リモコンの使用はできません。</p> <p>リモコンで電源を入れると自動で録画がスタートします。</p> <p>停止をする場合はオフを押してください。録画停止し電源オフになります。</p> <p>また、動画撮影中に録画スイッチを1回押すと静止画の撮影が可能です。 静止画撮影をすると動画撮影は中断し、録画カウントも0:00からの スタートに戻ります。</p>	<p>○充電をしながら録画する</p> <p>受信機には2本USBケーブルが同梱されていますが、電源オンで接続時に 液晶画面がオフにならないケーブル(USB部分に2つ小さな穴があります)を 使用すると充電しながらの録画が可能です。</p> <p>※充電しながらの録画はある程度バッテリーを充電してからご使用下さい。 外付け充電バッテリーなどの使用で撮影時間の延長が可能です。</p> <p>その他の操作方法につきましては、受信機の説明書をご確認ください。</p> <p>※ご注意（必ずお読みください）※</p> <ul style="list-style-type: none">・Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。・お使いの PC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。・予告なくデザイン、又は操作方法等は変更になる場合がございます。・使用上の誤り及び不当な修理や改造の故障及び損傷は保証外になります。・レンズの特性上、動画の水平線より左右斜めになる可能性があります。・生産事情によりランプの色、又は使い方が変わる場合がございますので 予めご了承下さい。